

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ШИЛЬДИКАХ НАСОСОВ

- A** Модель электронасоса
- B** Релиз электронасоса (важно для запасных частей)
- C** Дата производства электронасоса (месяц-год)
- D** Серийный номер (присутствует только на некоторых шильдиках)

